

**ПАСПОРТ**  
**Емкости полиэтиленовые**

Емкости предназначены для хранения воды, дизельного топлива.

Вертикальные цилиндрические емкости				Кол-во в партии	
Объем		Диаметр, мм	Высота, мм		
литры	м <sup>3</sup>				
200	0,2	700	700		
500	0,5	700	1400		
1000	1,0	1100	1300		
3000	3,0	1470	1960		
4750	4,75	2000	1900		
Горизонтальные цилиндрические					
Объем		Диаметр, мм	Длина, мм		
литры	м <sup>3</sup>				
2000	2,0	1400	1940		
Прямоугольные					
Объем		Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	
литры	м <sup>3</sup>				
1000	1,0	1300	1300	660	
1500	1,5	1550	1500	720	

**Емкость предназначена для:**

Хранения и транспортировки воды, дизельного топлива и других технических жидкостей  
Применяются в различных системах водоподготовки и водоочистки. Изготовлена из пищевого полиэтилена. Температура эксплуатации от -50 С до +50

**Правила транспортировки, хранения**

Внимание, категорически запрещается производить разгрузочно-погрузочные работы и транспортировку с заполненными емкостями полностью или частично.

При транспортировании и хранении емкости следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств (пола), без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Крепление емкости на/в транспортном средстве должно осуществляться средствами, исключающими повреждение изделия.

**Эксплуатация емкости**

Емкость должна устанавливаться на ровной горизонтальной (поверхности) площадке, не имеющей каких-либо выступающих элементов или посторонних предметов.

Площадка для установки ёмкости должна быть тщательно подготовлена (произведена вибро - трамбовка или устроено бетонное основание.

Площадка должна выдерживать массу заполненной ёмкости.

Крепление ёмкости к основанию не требуется.

Нельзя устанавливать ёмкость на неровную поверхность.

Нельзя устанавливать ёмкость на поверхность с размерами меньше чем у ёмкости.

Дно ёмкости должно опираться на основание по всей площади.

Нельзя устанавливать ёмкость на наклонную поверхность.

При установки емкости на металлическую конструкцию не зависимо от высоты размещения емкости основание должно быть ровным. Расстояние между опорными элементами не должно превышать 5 см.(0.05м). Несущие металлические конструкции должны выдерживать вес полностью заполненной емкости и не допускать изгибов.

Раз в год рекомендуется полностью опорожнять ёмкость для проведения технического осмотра и удаления накопившихся солевых или жировых отложений и грязи.

**Гарантийные обязательства**

Гарантия на емкость – один год со дня продажи.

Условия гарантии: Соблюдение правил транспортировки, установки и эксплуатации емкости.

**Комплектность**

1. Ёмкость с полиэтиленовым люком - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

**Изготовитель**

ООО «ТД «ЖИЛКОМСНАБ»  
454091, Челябинск, пр. Ленина, 21В, 614  
Тел. (351) 247-60-16. Факс. (351) 239-05-05

Дата приемки \_\_\_\_\_

Мастер ОТК \_\_\_\_\_